

同時にできること

再生しているときの予約録画について

再生	予約録画	HDD	USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD	○	△ ^{*1}	○
BD		○	○	× ^{*3}
DVD-Video	CD	○	○	× ^{*4}
	AVC7フォーマット	○	○	× ^{*4}
	VR7フォーマット	○	○	× ^{*4}
UHD Blu-ray	BD-Video	△ ^{*2}	△ ^{*6}	× ^{*4}
	AVCHD7フォーマット	△ ^{*2}	△ ^{*6}	× ^{*4}
JPEG7フォーマット		× ^{*3}	× ^{*3}	× ^{*5}

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ^{*1} USB-HDDを複数台接続している場合は、予約録画に使用するUSB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)
- ^{*2} 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
- 録画モードを【XP】～【LP】で予約している場合
 - 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - 録画モード【AF】～【AE】での予約と持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が3番組(Ultra HDブルーレイの場合は1番組)ある場合
 - 録画モード【AF】～【AE】で番組を録画中にUltra HDブルーレイを再生した場合
- ^{*3} 再生を停止し、予約録画を実行します。
- ^{*4} 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- ^{*5} ディスクの場合：再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
SDカードやUSB機器の場合：再生を停止し、予約録画を実行します。
- ^{*6} 下記の場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
- 持ち出し設定を【DVD持ち出し(VR)】に設定している場合
 - 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約が3番組(Ultra HDブルーレイの場合は1番組)ある場合

ダビングしているときの再生と予約録画について

ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。

再生	HDD	USB-HDD	ディスク
ダビング(高速)			
HDD ↔ USB-HDD	○	△ ^{*2}	○
HDD ↔ ディスク	○	○	×
通常録画用 USB-HDD ↔ ディスク	○	△ ^{*2}	×
SeeQVault対応 USB-HDD → BD	○	△ ^{*2}	×
HDD → LAN	○	○	△ ^{*3}
通常録画用 USB-HDD → LAN	○	△ ^{*2}	△ ^{*3}
AVCHD7フォーマット ^{*1} → HDD	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ^{*1} USB機器やSDカードからAVCHD方式の映像を取り込む(ダビングする)場合のみ。
- ^{*2} 通常録画用USB-HDD、SeeQVault対応USB-HDDを複数台接続している場合は、ダビングに使用する機器のみ再生できます。USB-HDDからUSB-HDDにダビングする場合は、ダビング元のUSB-HDDのみ再生できます。
- ^{*3} Ultra HDブルーレイ/BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合は、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

ネットワーク機能の同時動作について

	通常配信	変換配信	ライブ配信	ネットde ダビングHD	ネットde レック	ホームネット ワーク再生
通常配信	○	○	○	×	×	×
変換配信	○	○	○	×	×	×
ライブ配信	○	○	○	×	×	×
ネットdeダビング	×	×	×	×	×	×
ネットdeレック	×	×	×	×	×	×
ホームネットワーク再生	×	×	×	×	×	×

○：できる ×：できない



- 3つ以上の同時動作はできません。

録画中の再生について

1番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク
HDD	【DR】	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ ^{※1}
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{※2}	○
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{※2}	○
	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{※2}	△ ^{※1}
SeeQVault対応 USB-HDD	【DR】	○	△ ^{※2}	○
BD	【DR】	○	○	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

※1 Ultra HDブルーレイ/BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

※2 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。



- 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

2番組を同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定	HDD	USB-HDD	ディスク
HDD のみ	【DR】	○	○	○
	【DR】	○	○	○
	【DR】	○	○	△ ^{*2}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○	○	○ ^{*1}
USB-HDD のみ ^{*4}	【DR】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○ ^{*1}
HDD と USB-HDD ^{*4}	【DR】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	○	△ ^{*3}	○
	【DR】	○	△ ^{*3}	△ ^{*2}
	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*3}	○ ^{*1}
HDD と BD ^{*5}	【DR】	○	○	×
	【DR】	○	○	×
	【DR】	○	○	×
USB-HDD と BD ^{*4} ^{*5}	【DR】	○	△ ^{*3}	×
	【DR】	○	△ ^{*3}	×
	【DR】	○	△ ^{*3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

^{*1} 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)

^{*2} Ultra HDブルーレイ/BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

^{*3} USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。

^{*4} 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。

^{*5} 録画先がBDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

3番組を同時録画しているとき

録画メディア				再生するメディア		
録画先	録画モード／持ち出し設定			HDD	USB-HDD	ディスク
HDD のみ	【DR】			○	○	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】			○	○	○
	【DR】	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○	○	△ ^{*1}
USB-HDD ^{*3} のみ	【DR】			○	△ ^{*2}	○
	【DR】	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【スマホ持ち出し】			○	△ ^{*2}	○
	【DR】	【DR】	【DVD持ち出し (VR)】	○	△ ^{*2}	△ ^{*1}
HDD と USB-HDD ^{*3}	【DR】			○	△ ^{*2}	○
	【DR】	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	○
	【DR】	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*2}	△ ^{*1}
HDD と BD ^{*4}	【DR】			○	○	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	×
	【DR】	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○	○	×
USB-HDD ^{*3} と BD ^{*4}	【DR】			○	△ ^{*2}	×
	【DR】	【DR】	【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	×
	【DR】	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*2}	×
HDD と USB-HDD ^{*3} と BD ^{*4}	【DR】			○	△ ^{*2}	×
	【DR】	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	×
	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	△ ^{*2}	×
	【DR】	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し(VR)】	○	△ ^{*2}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 Ultra HDブルーレイ/BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- ※2 USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDDのみ再生できます。
- ※3 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。
- ※4 録画先がBDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 録画中は、写真を再生できません。
- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
- 持ち出し設定が【スマホ持ち出し】に設定されている予約を録画中に再生をおこなうと、【DR】に切り換えて録画される場合があります。
 なお、優先モード設定をスマホ優先モードに設定している場合は、上記の際に再生するかどうかの確認メッセージが表示される場合があります。
- 録画モードを【DR】に切り換えて録画された場合は、録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。録画モードの変換が終了しているか確認するには、【録画リスト】画面で番組を選び「○○→○○変換予定」がお好みの録画モードに変更されていれば、録画モード変換は完了しています。
- 下記の場合は、3D映像は2Dで再生されます。
 - ・ 持ち出し設定が【DVD持ち出し(VR)】に設定されている予約を録画中の場合
 - ・ 録画モード【XP】～【LP】で録画中の場合
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【LP】で直接録画できません。

同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

2番組を同時録画の場合

1番組目の録画		2番組目の録画								
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	HDD								
		【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
		予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	
HDD	【DR】	○		○		○		○		○
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2		△※1
	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2		△※1
USB-HDD ※6	【DR】	○		○		○		○		○
	【スマホ持ち出し】	○		○		○	△※1	△※2		△※1
	【DVD持ち出し(VR)】	○		△※1	△※2	△※1	△※1	△※2		△※1
BD	【DR】	○		○		○		○		○

1 番組目の録画		2 番組目の録画					
録画先	録画モード/ 持ち出し設定	USB-HDD ^{※6}				BD	
		【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し (VR)】	【DR】	
		予約 録画	●録画 ■	予約 録画	予約 録画	予約 録画	●録画 ■
HDD	【DR】	○	○	○	○	○	○
	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	○	○	○	△ ^{※1}	○	○
	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	○	○	△ ^{※1}	△ ^{※1}	○	○
USB-HDD ^{※6}	【DR】	△ ^{※4}	△ ^{※5}	△ ^{※4}	△ ^{※4}	○	○
	【スマホ持ち出し】	△ ^{※4}	△ ^{※5}	△ ^{※4}	△ ^{※1,4}	○	○
	【DVD持ち出し (VR)】	△ ^{※4}	△ ^{※5}	△ ^{※1,4}	△ ^{※1,4}	○	○
BD	【DR】	○	○	○	○	× ^{※3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※2 録画モードは【DR】固定になります。
- ※3 HDDに代理録画されます。
- ※4 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※5 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。
- ※6 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。

3番組を同時録画の場合

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画								
録画先	録画モード／持ち出し設定		HDD								
			【DR】		【AVC】		【スマホ持ち出し】	【標準】		【DVD持ち出し(VR)】	
			予約録画	●録画	予約録画	●録画	予約録画	予約録画	●録画	予約録画	
HDD のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
HDD と ^{*8} USB-HDD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
^{*8} USB-HDD のみ	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
HDD と ^{*9} BD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
^{*8} USB-HDD と ^{*9} BD	【DR】	【DR】	○		○		○		○		○
	【DR】	【スマホ持ち出し】	○		○		○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}		△ ^{*1}	△ ^{*2}	△ ^{*1}

1番組目の録画と2番組目の録画			3番組目の録画					
録画先	録画モード／持ち出し設定		USB-HDD ^{※8}				BD	
			【DR】		【スマホ持ち出し】	【DVD持ち出し(VR)】	【DR】	
			予約録画	●録画	予約録画	予約録画	予約録画	●録画
HDDのみ	【DR】	【DR】	○		○	○	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	○	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	○	
HDDとUSB-HDD ^{※8}	【DR】	【DR】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※6}	○	
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※6}	○	
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※1} △ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※6}	○	
	【AVC】または【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※6}	○	
USB-HDD ^{※8} のみ	【DR】	【DR】	△ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※5} △ ^{※7}	△ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※4} △ ^{※6}	○	
	【DR】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※5} △ ^{※7}	△ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※4} △ ^{※6}	○	
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※5} △ ^{※7}	△ ^{※1} △ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※4} △ ^{※6}	○	
	【スマホ持ち出し】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※5} △ ^{※7}	△ ^{※4} △ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※4} △ ^{※6}	○	
HDDとBD ^{※9}	【DR】	【DR】	○		○	○	× ^{※3}	×
	【DR】	【AVC】または【スマホ持ち出し】	○		○	△ ^{※1}	× ^{※3}	×
	【DR】	【標準】または【DVD持ち出し(VR)】	○		△ ^{※1}	△ ^{※1}	× ^{※3}	×
USB-HDD ^{※8} とBD ^{※9}	【DR】	【DR】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※6}	× ^{※3}	×
	【DR】	【スマホ持ち出し】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※6}	× ^{※3}	×
	【DR】	【DVD持ち出し(VR)】	△ ^{※6}	△ ^{※7}	△ ^{※1} △ ^{※6}	△ ^{※1} △ ^{※6}	× ^{※3}	×

○：できる △：一部できないものがある ×：できない

- ※1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- ※2 録画モードは【DR】固定になります。
- ※3 HDDに代理録画されます。
- ※4 USB2.0の場合は、3番組目はHDDに代理録画されます。
- ※5 USB2.0の場合は、録画できません。
- ※6 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを3番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。
- ※7 USB-HDDを複数台接続している場合は、1番組目と2番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDには切り換えできません。
- ※8 録画先がSeeQVault対応USB-HDDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。
- ※9 録画先がBDの場合は、録画モードを【DR】以外に設定できません。

4K出力について

4K/HDRで視聴するには、HDCP2.2、4K/60p/4:4:4、Ultra HDブルーレイ規格のHDR信号に対応したテレビと、18Gbps対応のHDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)が必要です。

接続するテレビの種類	再生素材		本機から出力する映像信号					
			対応信号フォーマット	24p出力	4Kアップコン	出力解像度	フレームレート／カラースペース	ビット深さ
4K 60p 4:4:4 まで対応	BD-Video	24p	自動	自動	自動	4K	24p/4:4:4	12bit BT709
	録画番組	60i					60p/4:4:4	8bit BT709
	Ultra HDブルーレイ	24p					24p/4:4:4	12bit/HDR BT2020
		60p					60p/4:2:2	12bit/HDR BT2020
	BD-Video	24p		切			60p/4:4:4	8bit BT709
	録画番組	60i					60p/4:4:4	8bit BT709
	Ultra HDブルーレイ	24p					60p/4:2:2	12bit/HDR BT2020
		60p					60p/4:2:2	12bit/HDR BT2020
4K 60p 4:2:0 まで対応	BD-Video	24p	自動	自動	自動	4K	24p/4:4:4	8bit BT709
	録画番組	60i					60p/4:2:0	8bit BT709
	Ultra HDブルーレイ	24p					24p/4:2:2	12bit/HDR BT2020
		60p					60p/4:2:0	8bit/SDR BT709
	BD-Video	24p		切			60p/4:2:0	8bit BT709
	録画番組	60i					60p/4:2:0	8bit BT709
	Ultra HDブルーレイ	24p					60p/4:2:0	8bit BT709
		60p					60p/4:2:0	8bit BT709
4K 24p/30p まで対応	BD-Video	24p	自動	自動	自動	4K	24p/4:4:4	8bit BT709
	録画番組	60i					30p/4:4:4	8bit BT709
	Ultra HDブルーレイ	24p				2K	24p/4:4:4	8bit BT709
		60p					60p/4:4:4	8bit BT709
	BD-Video	24p		切		4K	24p/4:4:4	8bit BT709
	録画番組	60i					30p/4:4:4	8bit BT709
	Ultra HDブルーレイ	24p				2K	60p/4:4:4	8bit BT709
		60p					60p/4:4:4	8bit BT709

録画時の配信について

録画モード／持ち出し設定			通常 配信	変換 配信	ライブ 配信	通常 配信	通常 配信	通常 配信	変換 配信	変換 配信	ライブ 配信
1 番組目の録画	2 番組目の録画	3 番組目の録画	—	—	—	通常 配信	変換 配信	ライブ 配信	変換 配信	ライブ 配信	ライブ 配信
【DR】	—	—	○	○	○	○	○	○	○*3	○*3	○*2
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	—	○	○	○	○	○	○	○*3	○*3	○*2
【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	—	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【DR】	【DR】	—	○	○*3	○*2	○	○*3	○*2	○*3	○*3	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○*3	○*2	○	○*3	○*2	○*3	○*3	×
【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】	—	○	×	×	○	×	×	×	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	—	○	○*3	○*2	○	○*3	○*2	×	×	×
【DR】	【DR】	【DR】*4	○*1	○*3	×	○*1	○*3	×	○*3	×	×
【DR】	【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】*4	○*1	○*3	×	○*1	○*3	×	○*3	×	×
【DR】	【DR】	【標準】または 【DVD持ち出し (VR)】*4	○*1	×	×	○*1	×	×	×	×	×
【DR】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】*4	○*1	○*3	×	○*1	○*3	×	×	×	×
【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】	【AVC】または 【スマホ持ち出し】*4	○*1	×	×	○*1	×	×	×	×	×

*1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。

*2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。

*3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。

*4 3番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。



- 持ち出し設定をした場合は、録画モードにかかわらず持ち出し設定が優先されます。
- 再生を開始すると、配信を停止します。
- Ultra HDブルーレイ／BD-Video／AVCHDを再生すると、配信を停止します。
- USB-HDDを複数台接続している場合は、現在録画中のUSB-HDD以外のUSB-HDDの番組は配信できません。