

# 同時にできること

## 再生しているときの予約録画について

再生		予約録画	HDD	通常録画用 USB-HDD	BD
HDD	USB-HDD <small>SeeQVault対応 SDカード (USB接続)</small>		○	△ <sup>*1</sup>	○
BD			○	○	× <sup>*3</sup>
DVD-Video	CD	AVC7フォーマット	○	○	× <sup>*4</sup>
BD-Video	AVCHD7フォーマット	VR7フォーマット	△ <sup>*2</sup>	○	× <sup>*4</sup>
JPEG7フォーマット			× <sup>*3</sup>	× <sup>*3</sup>	× <sup>*5</sup>

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

- \*1 USB-HDDを複数台接続している場合、予約録画に使用する通常録画用USB-HDDのみ再生できます。(予約録画に使用しないUSB-HDDの再生は停止します。)
- \*2 録画モードを【XP】～【EP】で予約している場合や、2番組を録画モード【AF】～【AE】で予約している場合は、一時的に【DR】で録画されます。(電源「切」時に、設定した録画モードに変換されます。)
- \*3 再生を停止し、予約録画を実行します。
- \*4 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。
- \*5 ディスクの場合： 再生を停止し、ブルーレイディスクへの予約録画はHDDに代理録画されます。  
USB機器の場合： 再生を停止し、予約録画を実行します。

## ダビングしているときの再生と予約録画について

### ダビングしているときの再生

- 高速ダビング中のみ、再生できます。(等速ダビング中は、再生できません。)
- ダビング中は、写真を再生できません。
- ダビング時、ダビング(移動)となる番組が含まれている場合は、ダビング元の再生はできません。

ダビング(高速)		再生	HDD	USB-HDD <small>SeeQVault対応 SDカード (USB接続)</small>	ディスク
HDD	↔	USB-HDD <small>SeeQVault対応 SDカード (USB接続)</small>	○	△ <sup>*2</sup>	○
HDD	↔	ディスク	○	○	×
通常録画用 USB-HDD	↔	ディスク	○	△ <sup>*2</sup>	×
SeeQVault対応 USB-HDD <small>SeeQVault対応 SDカード (USB接続)</small>	→	BD	○	△ <sup>*2</sup>	×
HDD	→	LAN	○	○	△ <sup>*3</sup>
通常録画用 USB-HDD	→	LAN	○	△ <sup>*2</sup>	△ <sup>*3</sup>
AVCHD7フォーマット <sup>*1</sup>	→	HDD	○	○	×

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

- \*1 USB機器からAVCHD方式の映像を取り込む場合のみ
- \*2 USB-HDDを複数台接続している場合、ダビングに使用するUSB-HDDのみ再生できます。
- \*3 BD-VideoとAVCHD方式のディスクは再生できません。

### ダビングしているときの予約録画

- 高速ダビング中のみ、予約録画できます。(等速ダビング中に予約録画が始まると、等速ダビングを中止します。)
- 通常録画用USB-HDDを複数台接続し、ダビングに使用するUSB-HDDと予約録画に使用するUSB-HDDが別々の場合、予約録画はHDDに代理録画されます。
- ブルーレイディスクへの予約録画は、HDDに代理録画されます。

# 同時にできること・つづき

## 録画中の再生について

### 1 番組のみ録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード	HDD	USB-HDD <small>SeeQVault対応 SDカード(USB接続)</small>	ディスク	
HDD	[DR]	○	○	○	
	[AVC]	○	○	○	
	[標準]	○	○	△ <sup>*2</sup>	
通常録画用 USB-HDD	[DR]	○	△ <sup>*3</sup>	○	
BD	[DR]	○	○	×	
	[AVC]	○	○	×	
	[標準]	○	○	×	

### 2 番組同時録画しているとき

録画メディア		再生するメディア			
録画先	録画モード	HDD	USB-HDD <small>SeeQVault対応 SDカード(USB接続)</small>	ディスク	
HDD のみ	[DR]	○	○	○	
	[DR]   [AVC]	○	○	○	
	[DR]   [標準]	○	○	△ <sup>*2</sup>	
	[AVC]	○	○	○ <sup>*1</sup>	
通常録画用 USB-HDD のみ	[DR]	○	△ <sup>*3</sup>	○	
HDD と 通常録画用 USB-HDD	[DR]	○	△ <sup>*3</sup>	○	
	[DR]   [AVC]	○	△ <sup>*3</sup>	○	
	[DR]   [標準]	○	△ <sup>*3</sup>	△ <sup>*2</sup>	
HDD と BD	[DR]	○	○	×	
	[DR]   [AVC]	○	○	×	
	[DR]   [標準]	○	○	×	
	[AVC]	○	○	×	
通常録画用 USB-HDD と BD	[DR]	○	△ <sup>*3</sup>	×	
	[DR]   [AVC]	○	△ <sup>*3</sup>	×	
	[DR]   [標準]	○	△ <sup>*3</sup>	×	

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

- \*1 録画モードを【DR】以外に設定していても一時的に【DR】で録画される場合があります。  
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- \*2 BD-Video、BDMVとAVCHD方式のディスクは再生できません。
- \*3 USB-HDDを複数台接続している場合、現在録画中の通常録画用USB-HDDのみ再生できます。  
(その他のUSB-HDDの再生はできません。)



- 録画中は、写真を再生できません。



- 録画モードを【AF】～【AE】で録画中に、再生などを行うとメッセージが表示される場合があります。
- メッセージが表示された場合、録画モードを【DR】に切り換えて録画します。録画が終わると、電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。  
録画モードの変換が終了しているか確認するには、**122** をご覧ください。
- 録画モード【XP】～【EP】で録画中の場合、3D映像は2Dで再生されます。
- 通常録画用USB-HDDに録画モード【XP】～【EP】で直接録画できません。

## 同時録画時の録画モードについて

録画モードや通常録画の組み合わせによっては、以下のような条件が発生します。

- 【DR】以外で設定された録画モードは一時的に【DR】で録画される場合があります。  
(電源「切」時に、設定した録画モードに変換します。)
- 【AVC】や【標準】を選んだ録画モードは【DR】固定に変更される場合があります。
- ●録画を押しても録画できない場合があります。

その他、同時録画時に変更される録画モードや条件については、以下をご覧ください。

1番組目の録画		2番組目の録画												
録画先	録画モード	HDD						通常録画用 USB-HDD	BD					
		【DR】		【AVC】		【標準】		【DR】	【DR】		【AVC】		【標準】	
		予約録画 ●録画	●録画	予約録画 ●録画	●録画	予約録画 ●録画	●録画	予約録画 ●録画	●録画	予約録画 ●録画	●録画	予約録画 ●録画	●録画	予約録画 ●録画
HDD	【DR】	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	【AVC】	○	○	△*1	×*2	○	○	○	○	○	○	△*3	×*2	
	【標準】	○	△*1	×*2	△*1	×*2	○	○	×*4	×*2	×*4	×*2		
通常録画用 USB-HDD	【DR】	○	○	○	○	△*6	○	○	○	○				
BD	【DR】	○	○	○	○	○	×*5	×	×*5	×	×*5	×		
	【AVC】	○	○	○	△*1	×*2	○	×*5	×	×*5	×	×*4	×	
	【標準】	○	△*1	×*2	△*1	×*2	○	×*5	×	×*4	×	×*4	×	

○：できる    △：一部できないものがある    ×：できない

- \*1 録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- \*2 録画モードは【DR】固定になります。
- \*3 HDDに同時録画している【AVC】の録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- \*4 HDDに代理録画され、録画モードは一時的に【DR】で録画されます。
- \*5 HDDに代理録画されます。
- \*6 USB-HDDを複数台接続している場合、1番組目の録画先に指定したUSB-HDD以外のUSB-HDDを2番組目の録画先に指定するとHDDに代理録画されます。

## 録画時の配信について

録画モード		配信の種類		
1番組目の録画	2番組目の録画*6	通常配信*5	変換配信*5	ライブ配信*5
【DR】	—	○	○*3	○*2
【AVC】	—	○	○*3	○*2
【標準】	—	○	×	×
【DR】	【DR】	○*1	○*3	×
【DR】	【AVC】	○*1	○*3	×
【DR】	【標準】	○*1	×	×
【AVC】	【AVC】	○*1	○*1,4	×

- \*1 録画中のチャンネルのみ視聴できます。
- \*2 録画中またはライブ配信中のチャンネルのみ視聴できます。
- \*3 本機の状態によっては、チャンネル切り換えできない場合があります。
- \*4 再生を開始すると、配信を停止します。
- \*5 BD-Video/AVCHDを再生すると、配信を停止します。
- \*6 2番組目の録画を開始するときに、本機の状態によっては配信を停止する場合があります。